

A horizontal orange band containing silhouettes of construction workers and equipment. On the left, a crane and two workers are visible. On the right, a single worker is shown holding a tablet.

発注者別 操作マニュアル

【熊本県編】

作成（更新）日：2022/08/16

熊本県編

熊本県編の電納ASPerについて

P.03

➤ 本マニュアルにおける用語の定義

- 工事とは？

ご利用契約いただいた工事を指します。設計、測量、調査などの委託業務でご利用される場合は「工事」を「業務」と読み替えてご覧ください。

- サイトとは？

本マニュアルにおいて、特定のユーザーだけがアクセス可能なWebサイト（仮想の部屋）を意味します。

- 担当者とは？

特定の工事サイトへのアクセス権を付与されたユーザーを意味します。

熊本県編の電納ASPerについて

▶ 熊本県編の電納ASPerについて

- 基本操作は国土交通省（標準）編と同様ですが、一部、標準編と異なる点があります。
- 当マニュアルでは国土交通省（標準）編と異なる点のみ記載していますので、基本操作については標準操作マニュアルをご参照ください。

国土交通省（標準）編と異なる点

① 打合せ簿などの様式が異なります。

電納ASPerでは「九州・沖縄ブロック工事書類統一様式（熊本県版）」に対応しています。当様式は国土交通省様式とほぼ同じですが、一部レイアウト等が異なる箇所がございます。

【工事打合せ簿】

- 国土交通省（標準）編と同一です。

【工事履行報告書】

- [工事番号] を記載することができます。

<国土交通省>

帳票出力内容

内容	【国土交通省】履行報告書サンプル (16/127文字)	
工事名		
工期	2022年04月01日 ~ 2023年03月31日	
日付	2022年04月01日 ()	

<熊本県>

内容	【熊本県】工事履行報告書サンプル (16/127文字)	
工事番号	(0/30文字)	
工事名		
工期	2022年04月01日 ~ 2023年03月31日	
日付	2022年04月01日 ()	

【段階確認書】

- 発注者が記載する〔通知書〕欄の備考欄の有無が異なります。（熊本県編には備考欄がありません）

<国土交通省>

通知書

内容

通知年月日 年 月 日

監督職位 (0/10文字) 監督者

明細

種別	確認細目	確認時期項目	確認時期予定日	確認実施日等
<input type="text"/>				
(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)
<input type="text"/>				
(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)
<input type="text"/>				
(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)
<input type="text"/>				
(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)

備考 (0/120文字)

1行40文字で改行し3行以内で記載してください。

<熊本県>

通知書

内容

通知年月日 年 月 日

監督職位 (0/10文字) 監督者

明細

種別	確認細目	確認時期項目	確認時期予定日	確認実施日等
<input type="text"/>				
(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)
<input type="text"/>				
(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)
<input type="text"/>				
(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)
<input type="text"/>				
(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)	(0/20文字)

【材料確認書】

- 国土交通省（標準）編と同一です。

【確認・立会依頼書】

- 国土交通省（標準）編と同一です。

発注者別操作マニュアル

【熊本県編】

【お問い合わせ先】

株式会社建設総合サービス（電納ASPerヘルプデスク）

☎ : 0120-948-384 / 06-6543-2841

✉ : office@wingbeat.net